LEHNER

12 VOLTOVÉ

SuperVario®

na schneckenkorn, traviny, meziplodiny a přípravky proti hlodavcům

LEHNER

12 voltový SuperVario® na schneckenkorn, traviny a meziplodiny jako jsou hořčice, svazenka, ředkev olejná i na přípravky proti hlodavcům.

- Plynulý rozmetací záběr od 2,0 – 24 m
- Robustní 12 V elektromotor o výkonu 180Wattů
- Obsluha prostřednictvím ovládacího panelu přímo ze sedadla řidiče
- Průhledný zásobník o obsahu 70, 105 a 170 litrů.
- Napájení přes kabel o průřezu 2,5 mm
- Napájecí kabel k baterii coby součást sériového provedení
- Startovací automatika 10 násobný v případě usazení materiálu
- Hradítka a rozmetací kotouče z nerezové oceli
- Dávkovací hradítka s možností plynulého seřizování z ovládacího panelu
- Polohově seřiditelné rozmetací lopatky k nastavení rozmetacího obrazu
- Vodotěsné elektrické komponenty (skříň rozdělovače)
- Digitální řídící technika (počítač)
- 6 metrů dlouhý kabel od rozmetadla k ovládacímu panelu
- Speciální čechrač na traviny
- Optická a akustická indikace poruch
- Zásobník s vypouštěcím otvorem

Ovládací skříňka

Speciální čechrač na trávu

Dosev trávy do strniště

Setí schneckenkornu s malotraktorem

Zelené hnojivo při válcování

Rozhoz schneckenkornu při válcování

Meziplodina jednostranně vpravo do brázdy při orání

Plynule regulovatelné otáčky od 200 do 3000 ot./min umožňují pracovní šířku od 2 do 24 m U schneckenkornu 3 až 24m, u meziplodin 2,5 až 17 m, u trávy od 2 do 6m (při vyčištěném travním zrnu až 9m). Ke korigování rozmetacího obrazu více napravo či více nalevo mohou být rozmetací lopatky v podélném otvoru plynule nastavovány, až je rozmetací obraz optimální. Rozmetací tabulky najdete v návodu k použití i na internetu.

Hradítko na dávkování se dá pohodlně ovládat z řídícího pultu. Výhodou je především to, že rozmetané množství lze měnit i během jízdy. Například při rozdílných rychlostech do kopce a z kopce nebo při ošetřování jednotlivých míst a okrajů. Provádění zkoušky protočením není nutné, protože se zkouška protočením prováděná v klidovém stavu na dvoře statku značně liší od vlastní aplikace stroje v praxi. **SuperVario®** se dodává ve velikostech 70, 105 a 170 litrů. Výpust zásobníku umožňuje pohodlné vyprázdnění.

Z traktoru se mohou přes řídící pult ovládat všechny funkce:

- **rozmetací kotouč zapnout/ vypnout**
- **šoupátko otevřít/zavřít**
- **dávkování: více/méně**

Pozice šoupátka je monitorována a při nedosažení požadované pozice je toto signalizováno opticky i akusticky.

Uživatelem nastavené otáčky se zobrazují na displeji, pokud se skutečné otáčky na rozmetadle odlišují, je zobrazena hodnota skutečných otáček, takže uživatel může snadno zjistit všechny odchylky.

Pokud se materiál při průjezdu po polních cestách upěchuje, může se stát, že se zablokuje motor a při příštím startu nefunguje.

Potom opakuje startovací automatika start až desetkrát a uvolní zablokovanou míchací hřídel. Neuvolní-li se blokace ani po deseti startech (cizí těleso), zobrazí se na displeji signál chyby.

Dosev na loukách a kultivace

Kultivace luk a pastvin

Louky a pastviny jsou zvlášť důležitým zdrojem základního krmiva. Při sklizni na siláž se traviny pouze zřídkakdy vysemeňují. Tím se přeruší přirozená reprodukce travních trsů. Dosev trávy můžete báječně kombinovat s ostatními pracovními úkony jako je smykování, zavlačování nebo rozvádění kejdy. Před tažným strojem rozmetáte trávu, za strojem je připojené pracovní nářadí. Při několikerém opakování travní porost zhoustne, je odolnější proti mechanickému poškození a především skýtá vyšší výnosy. Pomocí **SuperVario®** můžete rozmetat i silážovací prostředky. Doporučujeme rám z nerezové oceli při korozivních silážovacích prostředcích (vícecena).

Rozmetání schneckenkornu

Rozmetání schneckenkornu

Plynulé nastavení pracovního záběru za účelem přizpůsobení rozhozu kolejovým řádkům – max. pracovní záběr až 24m. Před tažným strojem s trojúhelníkem pro nářadí, za strojem s připojením k třetímu bodu. V případě aplikace na terénních vozech doporučujeme montáž na střešním nosiči nebo na uchycení rezervního kola. Rozmetadlo můžete také připojit k malotraktoru.

Výsev meziplodin

Výsev meziplodin

Ze zemědělského hlediska je důležitý v oblastech s chráněnými vodními zdroji. Výsev meziplodin je součástí celé řady podpůrných programů. Během obdělávání půdy můžete vysévat meziplodiny jako jsou hořčice, svazenka, ředkev, řepice apod. Při práci na těžkých půdách provádíte rozmetání za nářadí na obdělávání půdy. Na písčitých půdách provádíte ploché zapracování. Možnost montáže na kypřiče, diskové brány, rotační a jiné nářadí. Při orbě doporučujeme připojení před tažným strojem. V průběhu orby zde prostě provádíte rozhoz doprava na brázdu. Ze vzcházení osiva pak budete překvapeni.

Signalizace prázdného zásobníku: (příslušenství) Pokud je zásobník prázdný (nebo podle druhu rozmetaného materiálu téměř prázdný), objeví se na ovládací skříňce optický a akustický signál. Tím se omezí manuální kontroly a jízdy naprázdno zejména při nepřehledném předním připojení.

Manažer souvrati: s tímto přídavným zařízením může být hradítko na rozmetadle při zvedání/klesání hydraulicky automaticky otevřeno nebo zavřeno. Signál může být snímán ve 2 variantách:

a) 7-kolíková zásuvka:
Kabel z řídícího pultu je zapojen v 7-kolíkové zásuvce traktoru. Díky tomu může rozmetadlo přijímat signály z traktoru a otevírat/zavírat hradítko.

b) Senzor-signál:
V oblasti kloubu spodního závěsu je upevněn senzor. Na spodní závěsu je upevněn magnetický pásek. Senzor zaznamená pohyb nahoru/dolů spodního závěsu a předává rozmetadlu signál otevřít/zavřít.

Nezbytné příslušenství
- spojovací kabel „ 7-kolíková zásuvka“
- alternativně senzor s magnetem na spodní závěsu

Pokud se práce přeruší a stroj na zpracování půdy zůstane ve spodní poloze, může být hradítko zavíráno nebo otvíráno z ovládací skříňky. Páka na ovládací skříňce má vždy přednost.

Traktory, které jsou sériově vybaveny 7-kolíkovou zásuvkou:

Case	MXU a CVX
Claas	Ares s palubním počítačem INFOTRAC
Deutz-Fahr	všechny Agrotron a všechny Agrostar
Fendt	od řady 300 s EHR, řada 200 S od roku 04
JCB	není zásuvka
John Deere	6020 Premium a Premium plus, 7020, 8020
New Holland	TSA a TVT
Steyr	Profi a CVT

Příslušenství

Spojovací kabel „7-kolíková zásuvka“

Senzor s magnetem

Zařízení pro hraniční rozmetání

Malotraktor/Quad-uchycení

Clonící plech

Uchycení rezervního kola (osobní vůz)

Trojúhelník pro připojení nářadí

Připojení k třetímu bodu

Připojení k čelní tažné vidlici

Uchycení čtyřkovým křížovým kabelem

Uchycení pro na kypřič s 3-bodovým závěsem

LEHNER GmbH
Haeuslesäcker 5-9
D-89198 Westerstetten

Tel: 0049 7348 / 95 96 0
Fax: 0049 7348 / 95 96 40

http://www.lehner.tv
E-mail: info@lehner.tv

© Dotisk – i jen části textu puze se svolením společnosti Lehner GmbH

Technické změny vyhrazeny.

SuperVario_CZ_0306